

BRUKSANVISNING:

För att fylla med lampolja samt tända lampan:

Fotogenlampan skall vara släckt och kall vid påfyllning.

- Ta bort brännarröret och skruva av brännaren.
- Fyll på lampolja, ca 2/3 av behållaren. Använd gärna en trätt för mindre spill.
- Skruva på brännaren igen och låt vecken dra 20-30 minuter så vecken blir blöt.
- Tänd lampan och justera lågan så att den inte blir för hög genom att skruva upp eller ner vecken
- Sätt tillbaka brännarröret

Obs! Brännarröret kan behöva justeras för att hamna rakt. När glaset är rakt används metallklämmorna på brännaren för att stabilisera.

För att släcka lampan:

Släck fotogenlampan genom att blåsa ut lågan eller skruva ner vecken.

Byta veke:

Den gamla vecken dras ut underifrån och den nya förs in underifrån och skruvas upp till rätt höjd.

Att tänka på:

Vid tänd lampa är brännarröret väldigt varmt. Placera lampan på ett plant underlag och ej nära brännbart material. Lämna även fritt ovanför lampan, minst 1 meter.

Lampan är en primär ljuskälla och inte dekoration, ha lampan under uppsikt och utom räckhåll för barn och husdjur. Lampolja är mycket giftigt att få i sig. Vid förtäring, även mycket små mängder eller genom att suga på vecken, framkalla INTE kräkning utan kontakta Giftinformationscentralen och läkare.

Fotogenlampor var den vanligaste typen av lampa i Sverige från slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet, då elektriskt ljus blev allmänt förekommande. Våra fotogenlampor är ljuskällor framtagna i syfte att belysa platser där det inte finns elektricitet. Såsom på mindre båtar, i fritidshus och på balkonger/altaner. Fotogenlampor kan också komma till användning vid strömavbrott då de ger ett mycket bra ljus.