
Linsåpa

- *Klassiskt såpskurade golv*



Linsåpa som golvbehandling

Behandling med linsåpa återfettar dina trägolv och ger ett riktigt bra skydd om du är noga med underhållen. På ett nytt eller obehandlat golv tar det en tid innan man byggt upp det perfekta skyddet och det klassiska utseendet som såpskurade golv har. Ha därför tålamod och var noga med underhållen. Linsåpan lämnar en fantastiskt sammetslen, matt yta och då såpan har blekande egenskaper, ljusar den även upp ditt trägolv.

Det bästa av allt – Det är superenkelt att göra!

Såpskurning Grundbehandling

När du har ett helt obehandlat golv rekommenderar vi att du slipar golvet innan du påbörjar såpskurningen. Detta för att öppna upp träets fibrer så att golvet tar åt sig jämnt av behandlingen. Normalt stänger sig fibrerna i träet på bara ett dygn. Tänk därför på att påbörja behandlingen så snart som möjligt efter att ni slipat golvet. Avsluta på slipkorn 100 för furu och gran.

På ett helt obehandlat golv behövs en mer koncentrerad blandning för att bygga upp ett bra skydd, och att man skurar så många gånger man orkar efter sig i följd.

- 5 dl såpa + 10 L kallt vatten
- Skura 3-5 gånger

Såpskurning Underhåll

Ett redan såpskurat golv kräver sina underhåll där man fyller på såpa i golvet och återfettar det. Vi rekommenderar att man, beroende på hur utsatt golvet är, gör detta 2-4 gånger per år. Vid underhåll krävs inte samma koncentrerade blandning som vid grundbehandlingen. Underhåll kan göras mer sällan efter några år när du byggt upp ett riktigt bra skydd.

- 2 dl såpa + 10 L kallt vatten

Såpskurning Rengöring

Rengöring med såpa fungerar utmärkt på både oljebehandlade- och såpabehandlade golv. Golvet får då en regelbunden återfettning och underhållen kan göras mer sällan.

- 0,5 dl såpa + 10 L kallt vatten

Arbetsbeskrivning

1. Börja med att fukta golvet innan såpskurningen med trasa eller mopp, risken finns annars att det blir fläckigt. Använd kallt vatten! Varmt vatten gör att träet grånar.

2. Ha två hinkar redo, en med sköljvatten och en med såpvatten. Skura några brädor i taget med såpblandningen, förslagsvis med en skurborste.
3. Ta upp sköljvattnet med trasa eller mopp och skölj med vatten tills det är rent, byt vatten ofta.
4. Golvet måste alltid torkas torrt då överbliven såpa kan lämna fläckar.

österby

Byggnadsvård & byggbutik

SEDAN 1963

Österbyväg 28, 621 41 Visby
0498-25 99 90 info@osterby.nu