

Flytande läggning av parkettgolv på värmegolv

Golvvärme finns i många varianter. Nedan beskrivs förfarandet för en cementkonstruktion med vattenburen golvvärme. Denna skall vara byggd enligt gällande byggnormer.

TORKNING AV UNDERLAGET

Torkning är ytterst viktig för ett tillfredsställande resultat. Cementens fuktkvot skall vid inläggning understiga 1,5%. Säkerställ god ventilation under hela torkningen.

Punkterna 1. till 3. gäller då vattenledningarna är placerade i botten av cementskiktet. I det fallet då vattenledningarna ligger mitt i cementskiktet skall punkterna 1 till 4 följas.

1. Låt cementen torka i fyra veckor utan tillförd värme i systemet.
2. Sätt golvvärmens på 25°C och håll denna temperatur i tre dagar. Höj sedan till 30°C under de fem efterkommande dagarna och sedan i ytterligare fem dagar på full effekt.
3. Reducera golvvärmens 5°C varannan dag tills yttemperaturen når 18°C. Hålls denna temperatur ytterligare några dagar innan golvläggningen är det bara nyttigt för torkningen och ökar säkerheten.
4. När yttemperaturen nått 18°C skall golvet vila i fem dagar utan tillförd värme. Sedan höjs temperaturen till 20°C för att sedan höjas 10°C per dag tills maximal effekt uppnåtts. Reducera sedan 1°C per dag tills yttemperaturen återigen når 18°C.

FÖRARBETE VID LÄGGNINGEN

1. En säker golvläggning kräver att förutsättningarna är rätt. Krav på underlagets jämnhet beskrivs i Läggnings- och skötselanvisningen som medföljer paketen. Vidare skall underlaget inte innehålla några spännings- eller sättningssprickor. Rumstemperaturen skall minst vara 18°C.
2. Den åldersbeständiga polyetenfolien läggs med minst 200 mm överlappning på värmegolvet, som måste vara torrt och rent för att mögel skall undvikas.
3. Lägg sedan ett utjämnande och stegljudsisolerande lager med antingen grålumppapp, korksmulepapp eller polyetencellplast. Detta skall läggas kant-i-kant.

INLÄGGNING AV PARKETTGOLV

1. Golvpaketen skall öppnas i takt med inläggningen av golvet.
2. För vidare information angående rörelsefogar vid väggar, pelare, dörrkarmar ect, se Läggnings- och skötselanvisningen som medföljer.

VIKTIGA ÅTGÄRDER EFTER INLÄGGNING

1. Håll golvvärmens konstant under minst två dagar efter inläggningen. Därefter kan temperaturen höjas till önskvärd nivå under en fyradagarsperiod.
2. Golvets yttemperatur får inte någonstans överstiga 27°C. Rummets relativa luftfuktighet bör ligga mellan 30 och 60%.
3. Stäng inte av helt golvvärmens under sommartid. Om det skulle vara några frågor kontakta återförsäljaren eller Berg&Berg.

Lycka till!